



FJERNVARME HORSENS

Informacje o bezpieczeństwie w punkcie
odbioru zrębków

BRÜNING
GROUP

Witaj w Fjernvarme Horsens!

Zakład centralnego ogrzewania Fjernvarme Horsens codziennie odbiera duże ilości zrębków, używanych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pewna część zrębków pochodzi z importu. Niniejszy folder zawiera informacje o zasadach i procedurach obowiązujących przy rozładunku zrębków.

Godziny otwarcia Poniedziałek–piątek w godz.7:00-17:00

Numer alarmowy +45 61 14 01 55

1. Środki ochrony indywidualnej



2. Przyjazd

Po wjeździe na teren zakładu Fjernvarme Horsens należy wprowadzić pojazd na wagę pomostową i pobrać z żółtej skrzynki przy wadze „kartę ważenia Brüning”. Następnie można rozpocząć procedurę zdawania towaru.

Waga pomostowa



próbki zrębków

silos

magazyn



Należy pamiętać, że z uwagi na ograniczoną przestrzeń oraz kwestie bezpieczeństwa na terenie zakładu przebywać można tylko w czasie dostawy.

3. Zważenie wjeżdżającego pojazdu ciężarowego

Po pobraniu „karty wważenia Brüning” ze znajdującej się przy wadze pomostowej żółtej skrzynki należy wjechać na wagę aż do szlabanu i zatrzymać tam pojazd. Następnie należy wczytać pobraną kartę i odczekać na pokwitowanie zważenia. Kartę i pokwitowanie należy wziąć ze sobą, po czym należy przejechać do silosu (bunkru) na zrębki.



4. Rozładunek w silosie

Po obróceniu pojazdu ciężarowego należy wprowadzić go tyłem do jednej z wolnych bramek (oznaczonej zielonym światłem). Wolno używać wyłącznie silosu, w którym jest wolne miejsce. Jeśli w silosie nie ma miejsca, towar można rozładować na terenie magazynu (zob. mapkę na str. 1).

Następnie należy przygotować pojazd do rozładunku. Szlaban podnosi się automatycznie.



Uwaga!

Podczas poruszania się poza pojazdem należy mieć założone środki ochrony indywidualnej (wymienione w punkcie 1). Naruszenie tej zasady spowoduje wydalenie z terenu zakładu.

5. Rozładunek i pobranie próbki

Podczas rozładunku należy pobrać próbkę, korzystając w tym celu z wiadra przymocowanego do trzonka. Próbkę należy następnie umieścić w białym wiadrze ustawionym obok bramki.

Po zakończeniu rozładunku należy podjechać kilka metrów do przodu. Następnie, po odczekaniu na opuszczenie szlabanu, należy posprzątać ew. rozsypane zrębki i zamknąć drzwiczki pojazdu.



6. Zdanie próbkę zrębków

Pokwitowanie zważenia należy włożyć do wiadra z próbką zrębków, po czym wiadro należy zdać do pomieszczenia na próbki.



7. Zważenie wyjeżdżającego pojazdu i zdanie karty ważenia

Należy wjechać pojazdem na wagę pomostową znajdującą się z prawej strony wyjazdu, po czym wczytać kartę ważenia i odczekać na pokwitowanie zważenia pojazdu opuszczającego zakład. Pokwitowanie jest drukowane automatycznie na stanowisku ważenia. Następnie należy zwrócić kartę ważenia do żółtej skrzynki, z której została wyjęta po wjeździe na teren zakładu. W żółtej skrzynce znajduje się także pieczęć, którą kierowca może podstemplować swoje dokumenty transportowe. **Szerokiej drogi!**



Zasady bezpieczeństwa

W przypadku spowodowania uszkodzenia szlabanów lub innego wyposażenia należy niezwłocznie zgłosić to do zakładu, który wystawi fakturę pokrywającą koszty naprawy.

Należy przestrzegać obowiązującej procedury rozładunku zrębków.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa może spowodować natychmiastowe wydalenie z terenu zakładu.

Należy też przestrzegać wydanej przez Duńską Inspekcję Pracy instrukcji D.2.2, według której pracodawcy personelu spalarni i kierowców zobowiązani są do współpracy przy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich osób poruszających się na terenie zakładu. Obowiązek współpracy oznacza, że kierowcy muszą przestrzegać tych samych zasad, które obowiązują także personel spalarni, oraz postępować zgodnie z poleceniami tego personelu.

Monitoring wideo

Zakład jest objęty monitoringiem wideo.

Alkohol i środki odurzające

Spożywanie alkoholu lub środków odurzających oraz pozostawanie pod ich wpływem na terenie zakładu jest zabronione.

Zasady palenia tytoniu

Palenie tytoniu jest zabronione.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0
mail@bruening-group.dk

www.bruening-group.com