



# VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

**Sicherheitsanforderungen und  
Vorgehensweisen beim Be- und Entladen  
auf dem Gelände**

**BRÜNING**  
GROUP

# Willkommen bei Vejen Varmeværk a.m.b.a.

**Adresse:** Navervej 5, 6600 Vejen

**Notfallnummer:** +49 151 118 198 23

**Wichtiges Dokument:** Brüning Lieferschein

## 1. Sicherheitsbekleidung



## 2. Einwiegen

Fahren Sie zuerst zur Waage.



Halten Sie den Barcode vom Brüning Lieferschein unter den Scanner an der Waage. Nehmen Sie den Wiegeschein bitte mit und fahren Sie weiter zum Bunker um zu entladen.



### 3. Entladen & Probeentnahme



Fahren Sie rückwärts an das Tor heran, bis der LKW erkannt wird und der **Laser** rot leuchtet.



Geben Sie den Code **1234** zum Öffnen der Tore ein.



**Nicht über die Maximal-Linie entladen!**  
Bei Belieferung im Schubboden, sind beide Bunker zu befüllen!

Füllmenge pro Bunker:  
75 srm - 80 srm



Holen Sie sich einen Probeneimer aus dem Schrank und befüllen Sie ihn mit Proben aus Ihrem LKW. Nehmen Sie dafür von drei verschiedenen Stellen eine Handvoll Hackschnitzel. Legen Sie dann den Wiegeschein zu den Proben in den Eimer. Öffnen Sie die Luke mit dem Code. Stellen Sie den Probeneimer in die Luke und schließen diese.



Hier Code: 7020 eingeben!



Fahren Sie nach dem Abladen so weit vor, bis Sie außerhalb der Sensoren sind. Gehen Sie wieder zurück zum Schalter und drücken Sie den Pfeil nach unten. Das Tor schließt und stoppt 1/2 Meter über dem Boden. Die restlichen Holzhackschnitzel können in die Grube gefegt werden. Nun drücken Sie erneut den Pfeil nach unten und das Tor schließt komplett.



## 4. Auswiegen

Fahren Sie zurück zur Waage und wiegen sie sich aus. Den ausgedruckten Wiegeschein nehmen Sie bitte mit. **Gute Fahrt!**

### Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Wenn Sie den Schlagbaum oder sonstiges Inventar beschädigen, müssen Sie das sofort dem Platzpersonal melden. Die Reparaturkosten werden Ihnen in Rechnung gestellt. Die Abladeprozedur muss eingehalten werden. Verletzung der Sicherheitsvorschriften kann mit sofortigem Platzverweis geahndet werden. AT-Merkblatt D.2.2 der dänischen Arbeitsaufsichtsbehörde muss befolgt werden. Dies bedeutet: Die Arbeitgeber (Verbrennungsanlage und die Arbeitgeber der Fahrer) sind verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen auf dem Werksgelände zusammenzuarbeiten. Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit bedeutet, dass die Bestimmungen, die für die Beschäftigten der Verbrennungsanlage gelten, auch von den Fahrern befolgt werden müssen.

Den Anweisungen des Werkspersonals ist Folge zu leisten.

#### Videoüberwachung

Die Anlage wird videoüberwacht.

#### Alkohol und Rauschmittel

Es ist untersagt, das Werksgelände unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu betreten bzw. Alkohol oder Drogen zu sich zu nehmen.

#### Raucherpolitik

Rauchen ist nicht gestattet.

**BRÜNING**  
**GROUP**

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0  
mail@bruening-group.de

**www.bruening-group.de**