



# FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI ODENSE

Sikkerhedskrav og forholdsregler  
ved færdsel og aflæsning på området

**BRÜNING**  
GROUP

# Velkommen til Fjernvarme Fyn

**Adres:** Fjernvarme Fyn, Port/gate number 4, Havnegade 120 - 5000 Odense C

**Åbningstider:** 09:00 til 18:00 (hverdage)

**Fartgrænse:** Maks. 20 km/t på værkets område

**Nødkontakt:** +45 2137 3863

## Sikkerhedsbeklædning



1. Lastbilen skal vejes på brovægt ved indkørsel (Brutto) og igen ved udkørsel (Tara).
2. Sikkerhed: Chaufføren skal bære signalfarvet vest al den tid han befinde sig udenfor lastbilen således, at han er synlig for gummigedsføreren og andre.
3. Ved vejning anvendes leverandørspecifik kort til brovægt.

(Hvis der ikke er fast kort i bil, udlånes kort af fører af gummiged – Husk at aflever kortet igen)

Kortet indlæses ved at føre det ind og ud af kortlæseren. Der indtastes et rimelig skøn over det leverede volumen i rummeter.

Eventuelt indtastes også projektnummer og kilometer. Når vejning er godkendt udskrives vejebon.

Hvis der ikke kommer tekst på skærmen, trykkes let på skærmen. Kommer der ingen bon, rettes henvendelse til føreren af gummigeden

4. Flis læsses af på flispladsen efter anvisning af føreren af gummigeden.
5. Hent prøvepose i rummet indenfor den grå dør på hjørnet af kraftcentralen.

Der må kun bruges poser fra Dalum Papir og poserne må ikke lagerføres i lastbilen.

6. Under aflæsning bør chaufføren sidde i kabinen af lastbilen med lukkede døre og vinduer for at undgå indånding af træstøv og svampesporer, som kan være sundhedsfarlige.
7. Efter endt aflæsning udtages en flisprøve, som en blanding af både forvogn og hænger.

Prøven tages ved at gå rundt om stakken og udtage mindst 10 steder en håndfuld flis som man kommer i posen til ca. 2/3 fyldt. Hånden føres dybt ind i stakken, således at man ikke kan se, hvad der er i hånden. Prøven bruges til at bestemme vandindhold i læsset.

8. Posen lukkes med lukkeautomaten bagved den grå dør. Bon med stregkoden fra indvejning lægges i posens lomme med stregkoden synligt.
9. Flisprøven lægges i orange spand mærket "flis"
10. Lastbilen vejes ud igen med samme kort. Vejebon udskrives og tages med som dokumentation.
11. Værket kan og vil udtage parallelprøver af flise før lastbilen har forladt området. Udvælgelse af læsset vil ske tilfældigt. Resultat af parallelprøven vil blive meddelt leverandøren.

**BRÜNING**  
**GROUP**

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 64361 - 0

mail@bruening-group.dk

[www.bruening-group.com](http://www.bruening-group.com)