



FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI ODENSE

Zasady bezpieczeństwa i zachowania na
terenie zakładu i podczas rozładunku

BRÜNING
GROUP

Witamy w Fjernvarme Fyn

Adres: Fjernvarme Fyn, Port/gate number 4, Havnegade 120 - 5000 Odense C

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00

Ograniczenie prędkości: aks. 20 km/h na terenie zakładu

Numer alarmowy: +45 2137 3863

Odzież ochronna



1. Samochód ciężarowy należy zważyć na wadze samochodowej przy wjeździe (brutto) – oraz ponownie przy wyjeździe (tara).
2. Bezpieczeństwo: Jeżeli kierowca przebywa poza swoim pojazdem, musi nosić kamizelkę ostrzegawczą. Dzięki temu pozostaje widoczny dla operatora wywrotki.
3. Podczas ważenia należy użyć karty do wagi samochodowej przypisanej do dostawcy.

(Jeżeli kierowca nie posiada własnej karty, może pożyczyć kartę od kierowcy wywrotki.

Prosimy jednak pamiętać o każdorazowym zwrocie karty!).

Dane karty są zapisywane przy wjeździe i zjeździe z wagi – Prosimy wprowadzić ew. numer projektu, liczbę metrów przestrzennych i kilometrów. Po zatwierdzeniu ważenia, zostaje wystawiony kwit z kodem kreskowym.

Jeżeli na ekranie nie wyświetlają się żadne informacje, należy go lekko dotknąć. Jeżeli w dalszym ciągu występuje problem z uzyskaniem kodu kreskowego, prosimy zwrócić się o pomoc do kierowcy wywrotki.

4. Zrębki należy rozładować na placu rozładunkowym zgodnie z instrukcjami kierowcy wywrotki.
5. Następnie należy przynieść torebkę. Torebki znajdują się za szarymi drzwiami na rogu elektrowni. Do pakowania próbek należy używać wyłącznie dostępnych torebek, dostarczanie własnych gotowych próbek jest niedozwolone.
6. Podczas rozładunku samochodu kierowca powinien pozostać w kabinie z zamkniętymi drzwiami i oknami, aby uniknąć wdychania pyłu drzewnego i zarodników grzybów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

7. Po rozładunku należy pobrać próbkę zrębków (mieszanka z ciężarówki i przyczepy). Instrukcja pobierania próbek: Ze sterty zrębków pobrać 10 pełnych garści materiału z 10 różnych miejsc. Wsypać zrębki do torebki. Podczas pobierania zrębków, ręka powinna być cała zanurzona w materiale, tak aby nie było jej widać. Próbka służy do określania zawartości wody w dostarczonym materiale.
8. Torebkę można zamknąć przy pomocy automatu znajdującego się za szarymi drzwiami. Prosimy umieścić kwit z kodem kreskowym z ważenia w kieszeni torebki, tak aby był on dobrze widoczny.
9. Próbkę zrębków należy umieścić w pomarańczowym pojemniku (z oznaczeniem FLIS) ustawionym po lewej stronie drzwi.
10. Tej samej karty należy użyć ponownie przy wyjeździe. Zostaje wystawiony kwit wagowy, który stanowi dowód rozładunku.
11. Gdy samochód dostawcy opuści plac rozładunkowy, zakład równolegle pobierze własne próbki materiału. Próbki pobierane są w sposób wrywkowy. Wynik badania próbki zostanie przekazany dostawcy.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 64361 - 0

mail@bruening-group.dk

www.bruening-group.com