



VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

**Cerințe și proceduri de siguranță
la conducerea și descărcarea în zonă**

BRÜNING
GROUP

Bun venit la Vejen a.m.b.a.

Adresa: Navervej 5, 6600 Vejen

Număr de urgență: +49 151 118 198 23


Documente importante: Notă de livrare Brüning

1. Îmbrăcăminte de protecție



2. Cântărire în

Mai întâi mergeți la cântar.



Țineți codul de bare de pe bonul de livrare Brüning sub scannerul de pe cântar. Vă rugăm să luați bonul de cântărire cu dvs. și să continuați la buncăr pentru descărcare.



4. Descărcare și eșantionare



Conduceți înapoi până când lumina este roșu.



Introduceți codul **1234** pentru a deschide porțile.



NU descărcați peste Maxline.
Este posibil să fie nevoie să descarci suma rămasă în celălalt buncar.

O mulțime de buncari
75 – 80srm.



Luați o găleată de probe din dulap și umpleți-o cu o probă din camion, puneți buletinul de cântărire în găleată ca probă.



Introduceți aici codul: 7020!

Deschideți trapa cu codul, puneți găleata cu probe în trapă și închideți-o.



Conduceți înapoi, continuați până când vă aflați în afara senzorilor. Reveniți la comutator și apăsați săgeata în jos. Poarta se închide și se oprește la 1/2 metru deasupra solului. Așchiile de lemn rămase pot fi măturate în groapă, apăsați din nou săgeata în jos și poarta se închide complet.



4. Se cântărește

Mergeți înapoi la cântar și cântărește-te. Vă rugăm să luați cu dumneavoastră buletinul de cântărire tipărit. **Călătorie plăcută!**

Reguli de siguranță generale:

Dacă deteriorați sistemul dulapului sau alt echipament, trebuie să informați imediat camera de control. Pentru costul reparației contribuiți singur. La descărcarea rumegușului, procedați conform prevederilor. O încălcare a reglementărilor de siguranță vă poate determina să părăsiți imediat incinta pentru a fi dat afară. Prevederea nr. D.2.2 din Legea daneză privind sănătatea și siguranța la locul de muncă trebuie să fie respectat:

Cei responsabili de incinerator și angajatorii conducătorilor auto trebuie să coopereze pentru siguranța tuturor celor care operează în incintă. Obligația de cooperare înseamnă că, acești conducători auto sunt, de asemenea, responsabili pentru ca angajații incineratorului să respecte reglementările aplicabile. Instrucțiunile personalului fabricii este să asculte.

Supraveghere video Alcoolul și băuturile alcoolice

Sistemul este monitorizat video. pe amplasamentul centralei electrice și consumul de alcool și de băuturi alcoolice sunt interzise, precum și orice persoană care intră pe amplasament sub influența alcoolului sau băuturilor alcoolice.

Politica referitoare la fumat

Fumatul este permis numai în zona de fumat desemnată sau în cabina camionului.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germania

Tel. +49 421 – 64361 0
mail@bruening-group.de

www.bruening-group.com