



VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

**Wymagania i procedury bezpieczeństwa
podczas wjazdu i rozładunku**

BRÜNING
GROUP

Witamy w Ciepłowni Vejen a.m.b.a.

Adres: Navervej 5, 6600 Vejen

Numer alarmowy: +49 151 118 198 23


Ważne dokumenty: Dowód Dostawy Brüning

1. Odzież ochronna



2. Ważenie

Najpierw przejazd do wagi samochodowej.



Przytrzymaj kod kreskowy z dowodu dostawy Brüning pod skanerem na wadze. Zabierz ze sobą kwit wagowy i przejdź do bunkra, aby dokonać rozładunku.



3. Rozładunek i pobieranie próbek



Cofaj do drzwi, aż ciężarówka zostanie wykryta, a **lampka** zaświeci się na czerwono.



Otwieranie bramy:
Wprowadź kod **1234**.



NIE rozładuj materiału ponad linię max. W przypadku przepełnienia może być konieczne rozładowanie pozostałej ilości w drugim zasobniku

Pojemność zasobnika
75 – 80sm.



Wymij wiaderko na próbki z szafki i napełnij je próbką z ciężarówki, umieść w wiaderku kwit wagowy jako próbkę.



Wprowadź kod: 7020 tutaj!



Otwórz klapę za pomocą kodu, umieść wiadro z próbką w klapie i zamknij ją.

Po rozładunku jedź do przodu, aż znajdziesz się poza czujnikami. Wróć do przełącznika i naciśnij strzałkę w dół. Brama zamknie się i zatrzyma 1/2 metra nad ziemią. Pozostałe zrębki można zmieścić do dołu, ponownie nacisnąć strzałkę w dół i brama całkowicie się zamknie.



4. Ważenie na wyjeździe

Podjedź z powrotem do wagi i zważ się. Prosimy o zabranie ze sobą wydrukowanego dowodu ważenia. **Życzymy udanej podróży!**

Ogólne przepisy bezpieczeństwa:

W przypadku uszkodzenia systemu rejestracji lub innego sprzętu należy natychmiast poinformować o tym fakcie pracowników zakładu. Pamiętaj, że w przypadku poważnych uszkodzeń jako sprawca poniesiesz koszty napraw. Podczas rozładowywania zrębków postępuj zgodnie z procedurami. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa może spowodować konieczność natychmiastowego opuszczenia terenu. Należy przestrzegać D.2.2 duńskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy: Osoby odpowiedzialne na terenie zakładu oraz pracodawcy kierowców muszą współpracować dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób, którzy przebywają na jego terenie. Obowiązek współpracy oznacza, że kierowcy ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów przed pracownikami zakładu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami pracowników zakładu.

Nadzór wideo:

teren jest monitorowany.

Alkohol i środki odurzające:

na terenie zakładu spożycie alkoholu oraz środków odurzających jest zabronione.

Zasady dotyczące palenia papierosów: palenie dozwolone wyłącznie w strefie dla palących lub w kabinie kierowcy.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0
mail@bruening-group.de

www.bruening-group.com